





# SNABBGUIDE SC20/SC21

1. Navi-ratt
2. Nödknapp
3. Antenn
4. Duplexhögtalare/ halvduplex-mikrofon
5. Normalskärm (exempel)
6. sRAC tillbehörskontakt
7. Genvägsmenyn på normalskärmen
8. Mittre valknapp
9. Höger valknapp
10. Röd lur (avbryt/normalskärm)
11. Alfanumerisk knappsats med nedre mikrofon bakom
12. sDAC digital tillbehörskontakt
13. Högtalare (baksidan på SC21)
14. Navigationsknappar
15. Grön lur (välj/sänd)
16. Vänster valknapp
17. Sidoknapp C
18. PTT-knapp
19. Sidoknapp A och B
20. LED-indikatorer (flerfärgad/blå)



<b>Slå på</b>	Tryck håll <b>Röd lur</b> (10).
<b>Stäng av</b>	Från normalskärmen, tryck och håll <b>Röd lur</b> (10). Följ instruktionen på skärmen för att stänga av.
<b>Justera volymen</b>	Snurra på <b>Navi-ratten</b> (1).
<b>Normalskärm</b>	Normalskärmen (5) visas när radion slagits på och när den är i viloläge. Överst syns ikonfältet, där ikoner visar radions operativa läge eller aktiverade funktioner. Etiketterna i underkant visar funktion på intilliggande valknappar. För att snabbt gå tillbaka till normalskärmen, tryck och håll <b>Röd lur</b> (10).
<b>Knapplås</b>	Från Normalskärmen, tryck * följt av valknappen <b>OK</b> för att låsa knappsatsen. Ikonen  syns i statusraden. För att låsa upp knappsatsen tryck *, följt av <b>OK</b> .
<b>Meny</b>	Från Normalskärmen, tryck valknappen <b>Meny</b> (15), eller navigationsknappen <b>Ner</b> (14). Använd navigationsknapparna (14) för att bläddra i menyn. Tryck valknappen <b>Åter</b> för att gå tillbaka i menyerna.
<b>Växla dag-/nattläge</b>	Öppna menyn. Välj <b>Alternativ &gt; Inställningar &gt; Displayinställning &gt; Dag/nattläge</b> . Tryck på <b>Växla</b> för att byta läge.
<b>Vänd display</b>	Öppna menyn. Välj <b>Alternativ &gt; Inställningar &gt; Displayinställning &gt; Vänd display</b> . Tryck på <b>Växla</b> för att vända skärmen.
<b>Använda en snabbknapp</b>	Tryck och håll någon av de programmerade snabbknapparna, 0-9, * och #, <b>Röd lur</b> (10) och <b>Grön lur</b> (15). Tryck eller tryck och håll någon av sidoknapparna A, B eller C.
<b>Notifieringar</b>	För att rensa en notifiering, tryck från Normalskärmen valknappen <b>Genväg</b> (9), för att öppna genvägsmenyn. Använd navigationsknapparna (14) för att markera notifieringen och tryck på <b>Välj</b> . Använd menyfunktionen på vanligt sätt, som att öppna ett oläst meddelande, eller slå av en funktion.

- Nödsamtal** Tryck och håll **Nödknappen** (2) tills radion går i nödläge (normalt 3 sekunder). Använd **PTT-knappen** (18) och prata i den övre mikrofonen. Om radion är programmerad för "live-mikrofon", kan du prata utan att använda **PTT-knappen** (18) under en förbestämd tid.
- Välja talgrupp** Från Normalskärmen, tryck valknappen **Grupp** (8). Snurra **Navi-ratten** (1) för att välja en talgrupp i den aktuella mappen, Tryck sedan **Välj** eller **PTT** (18) för att bekräfta den nya talgruppen.
- Välja tal-gruppsmapp** Från Normalskärmen, tryck valknappen **Grupp** (8). Använd navigationsknapparna **Vänster** och **Höger** (14) för att bläddra bland mapparna på samma nivå, samt **Upp** och **Ner** för att ändra mappnivå (undermappar).
- Göra grupp-anrop** Håll **PTT-knappen** (18) intryckt och tala i den övre mikrofonen. När du pratat klart, släpp **PTT-knappen** (18) för att lyssna i högtalaren.
- Göra individ-anrop** Slå terminalens individnummer, välj trafikväg  eller  (om erforderligt) med navigationsknapparna **Upp** och **Ner** (14). Tryck kort på **PTT-knappen** (18) för att koppla upp samtalet. För att avsluta, tryck på **Röd lur** (10).
- Göra telefon-samtal** Individnumret kan även hämtas från terminalens telefonbok. Slå telefonnumret och välj trafikväg  (om erforderligt). Tryck **Grön lur** (15) eller valknappen **Anropa** för att ringa upp. För att avsluta samtalet, tryck på **Röd lur** (10). Telefonnumret kan även hämtas från terminalens telefonbok.
- Skicka text-meddelande** Öppna menyn. Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**. Ett tomt meddelandefönster visas. Du kan nu börja mata in text. För att byta teckenuppsättning (automatisk inledande versal, små bokstäver, stora bokstäver och siffror), tryck på \*. Tryck **Sänd** och välj därefter önskad mottagare.
- Skicka status-meddelande** Från Normalskärmen, tryck två gånger på den mitre valknappen **Grupp/Status** (8). Snurra **Navi-ratten** (1) för att bläddra bland tillgängliga statusmeddelanden. Tryck **Sänd** och välj därefter önskad mottagare.




## LED-indikeringar

<b>Fast grön</b>	Pågående samtal/laddning slutförd.
<b>Fast röd</b>	Radion sänder/fel vid laddning.
<b>Fast orange</b>	Laddning pågår.
<b>Blinkande röd</b>	Mottagning av larmsamtal, utanför räckvidd eller låg batterinivå.
<b>Blinkande orange, fyra blinkningar</b>	Sändarspärre aktiverad, radion tillåts inte sända.
<b>Blinkande blå</b>	Det finns missade samtal/olästa meddelanden eller aktiverad Bluetooth®.

## Ikoner

Tabellerna visar exempel på ikoner som syns i ikonfältet (överst på skärmen) eller som notifieringar i genvägsfältet (7)

STATUSIKONER	IKON
Låst knappsats	
Signalstyrka	
Batterikapacitet Indikerar återstående kapacitet	
Varning för lågt batteri Mindre är 12% kapacitet återstår	
Laddning pågår	
Vald profil	
Skanning Radion passar mer än en talgrupp	
Kontaktskydd aktiverat Radion kan användas i fuktig salt miljö	

NOTIFIERINGAR	IKON
Oläst meddelande	
Missat samtal	
Oläst Callout	
Sändarspärre aktiverad	
Högtalare avstängd	