

### **Volymkontroll**

Långt tryck på "+" för att höja volymen och "-" för att sänka volymen.

### **Para ihop enheten**

1. Gå till "Bluetooth"-menyn för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att upptäcka Bluetooth-enheter i din närhet.
2. Välj Nighthawk från listan över enheter och tryck på "Anslut" eller "Okej".
3. Du kan behöva ange koden "0000" för att para ihop.

### **Styrning av telefon**

1. Kort tryck på PTT-knappen för att besvara samtal.

2. Långt tryck på PTT-knappen för att avsluta ett samtal.

3. Dubbeltryck på "-" för att åter ringa upp senast slagna nummer.

4. För att aktivera Siri (endast iPhone) dubbeltrycker du på "+"-knappen.

### **Styrning av musik**

1. Kort tryck på PTT-knappen för att spela/pausa musik.
2. Kort tryck på "+" för att gå framåt i din spellista och kort tryck på "-" för att gå bakåt. Notera! Volymkontrollen fungerar även som låtvalsfunktion på din enhet.

### **Styrning av kommunikationsradio**

Tryck in PTT för att prata, släpp för att lyssna.

### **Nighthawk till Nighthawk parning**

1. Sätt båda enheterna i parningsläge genom att hålla MFK-knappen tills lampan blinkar BLÅ/RÖD.

2. Tryck kort på MFK på nytt när lampan blinkar BLÅ/RÖD på båda enheterna. När båda enheterna sedan blinkar BLÅTT är kopplingen klar. När kopplingen är klar finns det inget behov av PTT i detta läge. För att stänga av ljudet gör du ett kort tryck på MFK-knappen på enheten.

### **Låg batterinivå**

Indikator för lågt batteri: Upprepande ljudsignaler. En annan indikator på låg batterinivå kan vara när inget ljud kommer genom hörluren.

### **Laddning**

"Stäng Av" Nighthawk-enheten och anslut mini-USB-kabeln till enhetens mini-USB-port. Anslut den andra änden till din dator eller vägggladdare. Ett blinkande RÖTT ljus visas när den laddar och lampan lyser konstant när enheten är fulladdad.

**Laddtid: 3-4 timmar.**

### **LED-indikator**

Av/På:	Blå, två snabba blinkningar
Normal:	Blå, långsam blinkning
Parning :	Röd/blå snabb blinkning
PTT intryckt:	Röd på
PTT av:	Röd av
Laddning:	Röd på
Fulladdad:	Röd av
Svagt batteri:	Röd, långsam blinkning

# NIGHTHAWK

## Snabbguide



## TIPS

### Minska statiskt brus

Sänk volymen på din Nighthawk-enhet och öka volymen på din radio. Detta minskar brus.

### Minska vindbrus

Nighthawk-mikrofonen är mycket känslig. Bär din Nighthawk innanför västen eller jackan.

### Fördröjd sändning

När du vill sända så trycker du på PTT-knappen, vänta på ett "pip", vänta 1 sekund, sedan kan du börja prata. Du måste göra detta om din Nighthawk har hamnat i viloläge.

### Säkra din öronmussla

För att säkra din öronmussla kan du efter anslutning till uttaget lin-da kabeln under klipset på din Nighthawk.

### Säkra din Nighthawk

Om du vill säkra din Nighthawk från att lossna kan du trä den medföljande snodden runt tex. en knapp. Dra i snodden för att se till att passformen blir rätt.



### Sätta På

Tryck på multifunktionknapp (MFK) tills BLÅTT ljus visas, släpp sedan knappen.

### Stäng Av

Långt tryck på MFK-knappen tills blinkande RÖTT ljus visas, släpp sedan knappen.

### Gå till parningsläge

I avstängt läge kan du komma till parningsläge genom att hålla nere MFK-knappen tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen.

### FÖR ANVÄNDNING TILL RADIO UTAN BLUETOOTH

**Nighthawk** I avstängt läge kan

du komma till parningsläge genom att hålla nere MFK-knappen i minst 8 sek tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen.

### Radioadaptorn (tillval)

Anslut Bluetooth radioadapter till din radio. Håll parnings-/PTT-knappen nedtryckt på Bluetooth-adaptern och sätt på din radio. Släpp inte knappen förrän RÖTT/BLÅTT ljus blinkar på Bluetooth-adaptern. Håll Nighthawk nära radion. När lampan på Nighthawk och Bluetooth-adaptern lyser ett fast BLÅTT sken är de två enheterna ihopkopplade. Du kan nu sända både på Bluetooth-adapterns PTT såväl som PTT-knappen på din Nighthawk.