





# SNABBGUIDE SCG22



- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Navi-ratt                     | 9. Röd lur                   |
| 2. Nödknapp                      | 10. Flerfärgad LED-indikator |
| 3. Normalskärm (exempel)         | 11. Höger valknapp           |
| 4. Genvägsmenyn på normalskärmen | 12. Mittre valknapp          |
| 5. Blå LED-indikator             | 13. Vänster valknapp         |
| 6. Grön lur                      | 14. Tillbehörskontakt        |
| 7. Navigationsknappar            |                              |
| 8. Alfanumerisk knappsats        |                              |

<b>Slå på</b>	Tryck håll <b>Röd lur</b> (9).
<b>Stäng av</b>	Från normalskärmen, tryck och håll <b>Röd lur</b> (9). Följ instruktionen på skärmen för att stänga av.
<b>Justera volymen</b>	Snurra på <b>Navi-ratten</b> (1).
<b>Normalskärm</b>	Normalskärmen visas när radion slagits på och när den är i viloläge. Överst syns statusraden, där ikoner visar radions operativa läge eller aktiverade funktioner. Etiketterna i underkant visar funktion på intilliggande valknappar. För att snabbt gå tillbaka till normalskärmen, tryck och håll <b>Röd lur</b> (9).
<b>Knapplås</b>	Från Normalskärmen, tryck * följt av valknappen <b>OK</b> för att låsa knappsatsen. Ikonen  syns i statusraden. För att låsa upp knappsatsen tryck *, följt av <b>OK</b> .
<b>Meny</b>	Från Normalskärmen, tryck valknappen <b>Meny</b> (13), eller navigationsknappen (7) <b>Ner</b> . Använd navigationsknapparna för att bläddra i menyn. Tryck valknappen <b>Åter</b> för att gå tillbaka i menyerna.
<b>Växla dag-/nattläge</b>	Öppna menyn. Välj <b>Alternativ &gt; Inställningar &gt; Displayinställning &gt; Dag/nattläge</b> . Tryck på <b>Växla</b> för att byta läge.
<b>Använda en snabbknapp</b>	Tryck och håll någon av de programmerade snabbknapparna, 0-9, * och #, <b>Röd lur</b> (9) och <b>Grön lur</b> (6).
<b>Notifieringar</b>	För att rensa en notifiering, tryck från Normalskärmen valknappen <b>Genväg</b> , för att öppna genvägsmenyn. Använd navigationsknapparna för att markera notifieringen och tryck på <b>Välj</b> . Använd menyfunktionen på vanligt sätt, som att öppna ett oläst meddelande, eller slå av en funktion.
<b>Nödsamtal</b>	Tryck och håll <b>Nödknappen</b> (2) tills radion går i nödläge (normalt 3 sekunder). Använd <b>PTT-knappen</b> och prata i mikrofonen. Om radion är programmerad för "live-mikrofon", kan du prata utan att använda <b>PTT-knappen</b> under en förbestämd tid.

- Välja talgrupp** Från Normalskärmen, tryck valknappen **Grupp** [12]. Snurra **Navi-ratten** (1) för att välja en talgrupp i den aktuella mappen. Tryck sedan **Välj** eller **PTT** för att bekräfta den nya talgruppen.
- Välja talgrupps-mapp** Från Normalskärmen, tryck valknappen **Grupp** [12]. Använd navigationsknapparna (7) **Vänster** och **Höger** för att bläddra bland mapparna på samma nivå, samt **Upp** och **Ner** för att ändra mappnivå (undermappar).
- Göra gruppanrop** Håll **PTT-knappen** intryckt och tala i mikrofonen. När du pratat klart, släpp **PTT-knappen** för att lyssna i högtalaren.
- Göra individanrop** Slå terminalens individnummer, välj trafikväg  eller  (om erforderligt) med navigationsknapparna (7) **Upp** och **Ner**. Tryck kort på **PTT-knappen** för att koppla upp samtalet. För att avsluta, tryck på **Röd lur** (9). Individnumret kan även hämtas från terminalens telefonbok.
- Göra telefonsamtal** Slå telefonnumret och välj trafikväg  (om erforderligt). Tryck **Grön lur** (6) eller valknappen **Anropa** för att ringa upp. För att avsluta samtalet, tryck på **Röd lur** (9). Telefonnumret kan även hämtas från terminalens telefonbok.
- Skicka text-meddelande** Öppna menyn. Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**. Ett tomt meddelandefönster visas. Du kan nu börja mata in text. För att byta teckenupsättning (automatisk inledande versal, små bokstäver, stora bokstäver och siffror), tryck på \*. Tryck **Sänd** och välj därefter önskad mottagare.
- Skicka status-meddelande** Från Normalskärmen, tryck två gånger på den mittre valknapp **Grupp/Status** [12]. Snurra **Navi-ratten** (1) för att bläddra bland tillgängliga statusmeddelanden. Tryck **Sänd** och välj därefter önskad mottagare.


## LED-indikeringar

<b>Fast grön</b>	Radion är i mottagning i pågående samtal.
<b>Fast röd</b>	Radion sänder i pågående samtal.
<b>Blinkande röd</b>	Mottagning av larmsamtal eller utanför räckvidd
<b>Blinkande orange</b>	Inkommande individsamtal eller status/textmeddelande
<b>Blinkande orange, fyra blinkningar</b>	Sändarspärren är aktiverad, radion tillåts inte sända. Blinkande orange:
<b>Blinkande blå</b>	Det finns missade samtal/olästa meddelanden.

## Ikoner

Tabellerna visar exempel på ikoner som syns i Statusraden (överst på skärmen) eller som notifieringar i Genvägsfältet.

STATUSIKONER	IKON
Låst knappsats	
Signalstyrka	
Varning för låg batterispänning	
Yttre larm är aktiverat	
Vald profil	
Skanning Radion passar mer än en talgrupp	

NOTIFIERINGAR	IKON
Oläst meddelande	
Missat samtal	
Oläst Callout	
Sändarspärren är aktiverad	
Högtalare avstängd	