SNABBGUIDE SCC3



- 1. Navi-ratt
- 2. Nödknapp
- 3. Normalskärm (exempel)
- 4. Genvägsmenyn på normalskärmen
- 5. Blå LED-indikator
- 6. Grön lur
- 7. Navigationsknappar
- 8. Alfanumerisk knappsats

- 9. Röd lur
- 10. Flerfärgad LED-indikator
- 11. Höger valknapp
- 12. Mittre valknapp
- 13. Vänster valknapp
- 14. Tillbehörskontakt



Slå på	Tryck håll Röd lur (9).
Stäng av	Från normalskärmen, tryck och håll Röd lur (9). Följ instruktio- nen på skärmen för att stänga av.
Justera volymen	Snurra på Navi-ratten (1).
Normalskärm	Normalskärmen visas när radion slagits på och när den är i vilo- läge. Överst syns statusraden, där ikoner visar radions operativa läge eller aktiverade funktioner. Etiketterna i underkant visar funktion på intilliggande valknappar. För att snabbt gå tillbaka till normalskärmen, tryck och håll Röd lur (9).
Knapplås	Från Normalskärmen, tryck * följt av valknappen OK för att låsa knappsatsen. Ikonen 🕶 syns i statusraden. För att låsa upp knappsatsen tryck * , följt av OK .
Meny	Från Normalskärmen, tryck valknappen Meny [13], eller navigationsknappen (7) Ner . Använd navigationsknapparna för att bläddra i menyn. Tryck valknappen Åter för att gå tillbaka i menyerna.
Växla dag-/nattläge	Öppna menyn. Välj Alternativ > Inställningar > Displayinställ- ning> Dag/nattläge. Tryck på Växla för att byta läge.
Använda en snabbknapp	Tryck och håll någon av de programmerade snabbknapparna, 0-9, * och #, Röd lur (9) och Grön lur (6).
Notifieringar	För att rensa en notifiering, tryck från Normalskärmen valknap- pen Genväg , för att öppna genvägsmenyn. Använd naviga- tionsknapparna för att markera notifieringen och tryck på Välj . Använd menyfunktionen på vanligt sätt, som att öppna ett oläst meddelande, eller slå av en funktion.
Nödsamtal	Tryck och håll Nödknappen (2) tills radion går i nödläge (normalt 3 sekunder). Använd PTT-knappen och prata i mikrofonen. Om radion är programmerad för "live-mikrofon", kan du prata utan att använda PTT-knappen under en förbestämd tid.

Välja talgrupp	Från Normalskärmen, tryck valknappen Grupp (12). Snurra Navi-ratten (1) för att välja en talgrupp i den aktuella mappen. Tryck sedan Välj eller PTT för att bekräfta den nya talgruppen.
Välja talgrupps- mapp	Från Normalskärmen, tryck valknappen Grupp [12] . Använd navigationsknapparna [7] Vänster och Höger för att bläddra bland mapparna på samma nivå, samt Upp och Ner för att ändra mappnivå (undermappar).
Göra gruppanrop	Håll PTT-knappen intryckt och tala i mikrofonen. När du pratat klart, släpp PTT-knappen för att lyssna i högtalaren.
Göra individanrop	Slå terminalens individnummer, välj trafikväg (om erforderligt) med navigationsknapparna (7) Upp och Ner . Tryck kort på PTT-knappen för att koppla upp samtalet. För att avsluta, tryck på Röd lur (9). Individnumret kan även hämtas från terminalens telefonbok.
Göra telefonsamtal	Slå telefonnumret och välj trafikväg 🍘 (om erforderligt). Tryck Grön lur (6) eller valknappen Anropa för att ringa upp. För att avsluta samtalet, tryck på Röd lur (9). Telefonnumret kan även hämtas från terminalens telefonbok.
Skicka text- meddelande	Öppna menyn. Välj Meddelanden > Nytt meddelande . Ett tomt meddelandefönster visas. Du kan nu börja mata in text. För att byta teckenuppsättning (automatisk inledande versal, små bokstäver, stora bokstäver och siffror), tryck på *. Tryck Sänd och välj därefter önskad mottagare.
Skicka status- meddelande	Från Normalskärmen, tryck två gånger på den mittre valknap- pen Grupp/Status (12). Snurra Navi-ratten (1) för att bläddra bland tillgängliga statusmeddelanden. Tryck Sänd och välj därefter önskad mottagare.

LED-indikeringar	
Fast grön	Radion är i mottagning i pågående samtal.
Fast röd	Radion sänder i pågående samtal.
Blinkande röd	Mottagning av larmsamtal eller utanför räckvidd
Blinkande orange	Inkommande individsamtal eller status/textmeddelande
Blinkande orange, fyra blinkningar	Sändarspärr aktiverad, radion tillåts inte sända. Blinkande orange:
Blinkande blå	Det finns missade samtal/olästa meddelanden.

Ikoner

Tabellerna visar exempel på ikoner som syns i Statusraden (överst på skärmen) eller som notifieringar i Genvägsfältet.

STATUSIKONER	IKON
Låst knappsats	ल्ल-चि
Signalstyrka	¥ ∎tl
Varning för låg batteri- spänning	
Yttre larm är aktiverat	
Vald profil	2
Skanning Radion passar mer än en talgrupp	

NOTIFIERINGAR	IKON
Oläst meddelande	20
Missat samtal	20
Oläst Callout	j.
Sändarspärr aktiverad	*
Högtalare avstängd	M

