

Slå på terminalen	Tryck på Mode-knappen.
Slå av terminalen	Håll Mode-knappen intryckt tills terminalen slås av.
Justera volymen	Vrid på NaviRatten.
Nödanrop	Håll nödknappen intryckt (minst 3 sek.)
Byta talgrupp	Tryck på Mode-knappen en gång och vrid sedan NaviRatten för att välja från listan av talgrupper i aktuell mapp, eller slå talgruppens nummer med hjälp av knappsatsen. Vänta eller tryck på PTT-knappen för att aktivera den nya gruppen.
Byta mapp	Tryck på Mode-knappen en gång och använd sedan navigeringsknapparna (▲ och ▼) för att välja en gruppmap. Byt sedan talgrupp enligt ovan.
Anrop till talgrupp	Tryck på PTT-knappen.
Anrop till terminal	Tryck på snabbvalsknappen för telefonbok (knapp 5). Välj enhet i lista och anropa med hjälp av PTT-knapp eller grön lur beroende på önskad typ av samtal.
Öppna portar	Tryck och håll knapp nummer 3. Välj ort med pilarna, gå vidare med grön lur och ange portnummer. Skicka med grön lur.
Att tänka på när du talar i radio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tala tydligt ■ Tala korrekt ■ Tala kortfattat ■ Tryck ner PTT-knapp (push to talk) före du talar
Gå till menyn från normalläge:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tryck på ▼ en gång för att se vilka menyer som är tillgängliga. ■ Tryck på ◀ eller ▶ för att navigera mellan menyerna. ■ Tryck på ▼ för att välja meny. ■ Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta mellan flikarna i en meny. <p>Håll ▲ intryckt för att lämna menyerna och återgå till standardskärmen. Du kan också vänta, så återgår terminalen till normalläge efter en vänteperiod.</p>

Använda snabbknappar

Håll önskad snabb knapp intryckt.
(Du kan ta fram en lista över de programmerbara knapparnas funktioner med hjälpknappen, knapp 0.) För vissa programmerbara knappar räcker det med ett tryck för att utföra en funktion, medan andra knappar är navigeringsknappar som kräver ytterligare steg.


















Snabbknappar

- 1 Hemtalgrupp
- 2 Inkorg
- 3 Portar
- 4 -
- 5 Telefonbok
- 6 Textstorlek
- 7 -
- 8 CBR LKC
- 9 CBR SOS-Alarm
- 0 Hjälpstext
- * Knapplås



Ikoner

Inkorg	
Telefonbok	
Samtalshistorik	
Sparade meddelanden	
GPS avaktiverat	
Utgående samtal	
Inkommande samtal	
Textmallar	
Passning	

PTT-samtal	
Broadcastsamtal	
Trafikväg:telefon	
Sändning spärrad	
Nödanrop	
Nytt meddelande	
DMO-gateway	
Signalstyrka	
DMO-repeater tillgänglig	
Kommunikationsfel	
Knapplös aktivt	
Volym	
Paketdatasession	
Lågt batteri	
Ensamarbete	
Dolt läge	
Okrypterade samtal	

Utlarmering sker	
Vrid NaviRatten medurs för att flytta markören	
Vrid NaviRatten moturs för att flytta markören	
DMO-repeater	
Enskilt samtal	
Gruppfokus	
Trafikväg: MS-ISDN	
Val av nät	
Mapper	
Yttre larm aktiverat	
Funktionen aktiverad	
Funktionen avaktiverad	
Inställningar	
WAP	
E2E-krypterade samtal	
Telefonisamtal	
Statusmeddelande	

A COMPANY IN THE VHF GROUP AS

 **SWEDISH RADIO SUPPLY AB**