

### Sätta På

Tryck och håll inne Av/På-knappen på Interceptorn tills LED-lampan lyser, släpp sedan knappen.

### Stänga Av

Tryck och håll inne Av/På-knappen på Interceptorn tills LED-lampan blinkar rött, släpp sedan knappen.



# INTERCEPTOR

## Snabbguide



### **Para med en Radioadapter (tillval)**

I avstängt läge kan du komma till parningsläge genom att hålla nere Av/på-knappen i minst 8 sek tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen.

### **Anslut Bluetooth radioadapter till din radio**

Anslut radioadaptern till din radio. Håll parnings-/PTT-knappen nedtryckt på radioadaptern och slå på din radio. Släpp inte knappen förrän RÖTT/BLÅTT ljus blinkar på radioadaptern. Håll Interceptor nära radion, när lampan på Interceptor och

radioadaptern lyser med ett fast BLÅTT sken är de två enheterna ihopkopplade. Du kan nu sända både via radioadapterns PTT såväl som PTT-knappen på din Interceptor.

### **Para till en radio med inbyggd Bluetooth**

I avstängt läge kan du komma till parningsläge genom att hålla nere Av/på-knappen i minst 8 sek tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen. Gå till "Bluetooth"-menyn för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att upptäcka Bluetooth-enheter i din närhet. Välj Interceptor från

listan över enheter och tryck på "Anslut" eller "Okej". Du kan behöva ange koden "0000" för att para ihop. Nästa gång du använder enheten till samma radio behöver inte processen upprepas utan den kommer automatiskt para sig med din radio.

**För att para ytterligare enhet**  
Repetera parningsprocessen ovan fast se till att den första parade enheten är avstängd.

### **PTT-prioritet**

Dubbeltryck på AV/På-knappen och sedan en gång på den stora PTT-knappen för att ändra prioritet på PTT-knappen.

### **PTT (Push-to-Talk)**

Tryck in PTT för att prata, släpp för att lyssna.

### **Volymkontroll**

Långt tryck på "+" för att höja volymen och "-" för att sänka volymen.

### **Laddning**

"Stäng Av" Interceptor-enheten och anslut mini-USB-kabeln till enhetens mini-USB-port. Anslut den andra änden till din dator eller väggaddare. Ett blinkande RÖTT ljus visas när den laddar och lampan lyser konstant när enheten är fulladdad. Laddtid är ca 3.5 timmar.

### **Observera**

Endast 2 enheter kan vara parade samtidigt till samma Interceptor.

### **LED-indikator**

På: Blått ljus sedan inget ljus efter 15 sek  
Av: Rött blinkande ljus  
Normal: Ingen ljusindikation  
Parning: Röd/blå snabb blinkning  
Parning fullbordad: Fast blått momentant  
PTT intryckt: Ingen ljusindikator  
PTT av: Ingen ljusindikator  
Laddning: Röd blinkning

Fulladdad: Röd på  
Svagt batteri: Röd, långsam blinkning

Interceptor kommer automatiskt stänga av LED-indikatorn för att undvika onödig ljusindikator i mörker.